



EMOTIONEN OHNE BARRIEREN



Jetzt hier erleben:
Hörunterstützung direkt auf Ihrem eigenen Smartphone!

www.sennheiser.com/mobileconnect

 **SENNHEISER**

MOBILECONNECT DIE INNOVATION FÜR BARRIEREFREIES HÖREN.

Erleben Sie jetzt auf unserer Bühne eine echte Premiere: MobileConnect streamt den Bühnen-Ton direkt auf Ihr Smartphone. Passen Sie den Klang mit der kostenlosen MobileConnect App intuitiv an Ihre Bedürfnisse an und leiten Sie das Audio-Signal an Kopfhörer, Hörgerät oder Cochlea-Implantat weiter.



DER PERSONAL HEARING ASSISTANT

Hörunterstützung muss für alle Menschen einfach und intuitiv sein. Deshalb verfügt die MobileConnect App über den Personal Hearing Assistant. Er wurde in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnik IDMT entwickelt und erlaubt die besonders intuitive Klanganpassung an Ihre persönlichen Hörbedürfnisse. Nicht nur die Lautstärke des empfangenen Audiosignals, sondern auch die Sprachverständlichkeit und Klangcharakteristik lassen sich per Touch-Bedienung einfach justieren.



Der „Personal Hearing Assistant“ – Entwickelt in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnik IDMT.

SO EINFACH FUNKTIONIERT'S:



Jetzt ausprobieren:



BEREIT FÜR:



HÖRGERÄTE



COCHLEA-IMPLANTATE




KOPFHÖRER

JEDEN TON VERSTEHEN. MIT MOBILECONNECT.

1. Laden Sie die kostenlose MobileConnect App.

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den [Apple App Store](#) bzw. [Google Android Store](#) und laden Sie kostenlos die App „Sennheiser MobileConnect“. Die Installation erfolgt auf beiden Systemen automatisch direkt nach dem Download.



2. Wählen Sie das MobileConnect Netzwerk auf Ihrem Smartphone aus.

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones und wählen Sie das Netzwerk „MobileConnect“.



3. Starten Sie die MobileConnect App und wählen Sie den gewünschten Kanal.

Ihr Theater stellt neben der reinen Hörunterstützung unter Umständen zusätzliche Kanäle für Audiodeskription oder Simultanübersetzungen zur Verfügung.

4. Stellen Sie Ihren persönlichen Klang mit dem „Personal Hearing Assistant“ ein.

Passen Sie den Klang ganz einfach an Ihre Bedürfnisse an: Fahren Sie einfach mit dem Finger über den Touchscreen Ihres Smartphones um Klangbild und Sprachverständlichkeit zu verändern.

Apple, das Apple Logo, sowie iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und in weiteren Ländern eingetragen sind.

Android, Google Play und das Google Play Logo sind Marken der Google Inc.

Die Einstellungen der Audio-Presets ermöglichen eine Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse des Nutzers. Dennoch sind sie kein Ersatz für ein von einem kompetenten Hörgeräte-Akustiker angepasstes Hilfsmittel. Die MobileConnect App stellt kein Medizinprodukt dar. Der Anschluss an ein Medizinprodukt (z. B. Hörgerät oder Cochlea Implantat) darf nur unter Beachtung der von diesem Produkt geforderten Vorgaben (z. B. spezieller Hardware – Fernbedienung, Adapter – oder Software) erfolgen. Die Sicherheitskonzepte zur Vermeidung von Risiken müssen entsprechend vom Hersteller des Medizinprodukts bereitgestellt werden.

